


Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図

Steering Servo / Lenkservo / Servo de direction
Servo de dirección / ステアリングサーボ


メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。



Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図


Front Axle / Vorderachse / Axe avant
Eje delantero / フロントアクスル

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。




Rear Axle / Hinterachse / Axe arrière
Eje trasero / リヤアクスル

* Apply Ring Gear Grease (No.96162).
※No.96162 リングギヤグリスを塗る。




Exploded View / Explosionszeichnung

Eclaté / Despiece / 分解図



Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図


メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。



Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図

Wheelbase: 110mm / Radstand: 110mm / Empattement: 110mm
Distancia entre ejes: 110mm / ホールベース: 110mm


メーカー指定の純正部品を使用して
安全にRCを楽しみましょう。



Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図

Wheelbase: 120mm / Radstand: 120mm / Empattement: 120mm
Distancia entre ejes: 120mm / ホールベース: 120mm

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。



Exploded View / Explosionszeichnung Eclaté / Despiece / 分解図

